

7205 Felsgereedschap



Voor remleiding diameter 4,75 - 5 - 6 mm en diameter 3/16 en 1/4. (4,75 en 5 mm zijn bij deze professionele set hetzelfde). Maakt dubbele felskragen. Wanddikte tot 0,7 mm. Met adapters **7205-4** en **7205-6** en klemblokken **7205-104** en **7205-106**, die ook los leverbaar zijn. Professionele set: snel en accuraat felsen, enkele en dubbele felskragen op leidingen met een standaard wand dikte van 0,7 mm. Bijzonder sterke uitvoering met slimme hevelbediening en veerbediende terugloop. Geschikt voor solide, spelingvrije montage in een gewone bankschroef. De felsadapters zijn speciaal gehard voor een langere standtijd. De klemblokken bieden een zeer goede grip op de te felsen leiding door hun extra lengte. De complete set wordt geleverd in kunststof kist in een kartonnen doos ter bescherming tijdens transport.

Los leverbaar:

Voor leiding 4,75 mm DIN: adapter **7205-1** en klemblok **7205-102**

Voor leiding 4,75 en 5 mm en 3/16: adapter **7205-4** en klemblok **7205-104**

Voor leiding 6 mm: adapter **7205-6** en klemblok **7205-106**

Voor leiding 8 mm: adapter **7205-8** en klemblok **7205-108**

Voor leiding 10 mm: adapter **7205-10** en klemblok **7205-110**

Voor leiding 12 mm: adapter **7205-12** en klemblok **7205-112**

Voor leiding 1/4 mm: adapter **7205-6** en klemblok **7205-107**

Voor leiding 5/16 mm: adapter **7205-8** en klemblok **7205-109**

Voor leiding 3/8 mm: adapter **7205-10** en klemblok **7205-111**

Voor leiding 1/2 mm: adapter **7205-12** en klemblok **7205-113**



7206 Felsgereedschap

Voor Citroen met remleiding 3,5 mm. Maakt dubbele felskragen. Wanddikte tot 0,7 mm. Met 3 adapters en 3 klemblokken.

Voor leiding 3,5 mm: adapter **7206-3** en klemblok **7206-13**

Voor leiding 4,5 mm: adapter **7206-4** en klemblok **7206-14**

Voor leiding 6,35 mm: adapter **7206-6** en klemblok **7206-16**

Handleiding felsapparaat 7205 en 7206

1. Raadpleeg eerst het werkplaatshandboek van de betreffende auto.
2. Snijdt het leidingeinde zuiver recht af met leidingsnijder Midioclock **300** of bij weinig ruimte met **325-P**.
3. Verwijder de braam uit het leidingeinde.
4. Kies het klemblok met de juiste maat voor de te felsen leiding, maximale wanddikte 0,7 mm. Klemblok 4,75 en 5 zijn in dit geval hetzelfde. Andere maten zijn los leverbaar, zie hierboven.
5. Ontvet de te felsen leiding of maak een met kunststof beklede leiding met een droge doek schoon.
6. Leg de leiding met het einde in de grotere opening van het klem blok, zo dat de leiding niet meer uitsteekt.
7. Monteer het klemblok met de leiding in het apparaat en zet het schamierende deel weer vast met de spindel.
8. Kies de felsadapter met de juiste maat voor de te felsen leiding. Felsadapters 4,75 en 5 zijn in dit geval hetzelfde.
9. Leg de felsadapter in de sleuf van het apparaat.
10. Maak eerst een kraag door de felsadapter met OP1 voor de leiding te schuiven.
11. Haal dan het blauwe hevelhandvat heen en weer. Voor enkele felskraag alleen OP2 gebruiken.
12. Maak de felskraag af door de felsadapter met OP2 voor de leiding te schuiven.
13. Haal dan weer het blauwe hevelhandvat heen en weer.
14. Demonteer het klemblok met de leiding, zodat de volgende leiding gefelst kan worden op dezelfde manier.
15. Verwijder na gebruik alle gereedschap!

