



Gebruiksaanwijzing Midlock hoonstenen

- De werkdruk is instelbaar met de gekartelde moer op de as van het hoonapparaat
- De speciaal gevormde geleide-armen drukken de hoonstenen precies en gelijkmatig tegen de cilinderwand
- Gebruik voor honen in aluminium hoonstenen met een fijne korrel
- Gebruik hoonolie Midlock 9101 of 9105 om een goed resultaat te krijgen
- Hoon alleen met de stenen volledig in de cilinder
- Begin te honen met een laag toerental
- Tijdens het honen moeten de stenen licht contact maken met de wand
- Maak lichte verticale bewegingen voor een ruit vormig patroon en betere zuigersmering
- Neem het hoonapparaat pas uit de cilinder na volledige stilstand van de machine
- Reserve sets met stenen zijn los leverbaar



Gebruiksaanwijzing Midlock hoonstenen

- De werkdruk is instelbaar met de gekartelde moer op de as van het hoonapparaat
- De speciaal gevormde geleide-armen drukken de hoonstenen precies en gelijkmatig tegen de cilinderwand
- Gebruik voor honen in aluminium hoonstenen met een fijne korrel
- Gebruik hoonolie Midlock 9101 of 9105 om een goed resultaat te krijgen
- Hoon alleen met de stenen volledig in de cilinder
- Begin te honen met een laag toerental
- Tijdens het honen moeten de stenen licht contact maken met de wand
- Maak lichte verticale bewegingen voor een ruit vormig patroon en betere zuigersmering
- Neem het hoonapparaat pas uit de cilinder na volledige stilstand van de machine
- Reserve sets met stenen zijn los leverbaar



Gebruiksaanwijzing Midlock hoonstenen

- De werkdruk is instelbaar met de gekartelde moer op de as van het hoonapparaat
- De speciaal gevormde geleide-armen drukken de hoonstenen precies en gelijkmatig tegen de cilinderwand
- Gebruik voor honen in aluminium hoonstenen met een fijne korrel
- Gebruik hoonolie Midlock 9101 of 9105 om een goed resultaat te krijgen
- Hoon alleen met de stenen volledig in de cilinder
- Begin te honen met een laag toerental
- Tijdens het honen moeten de stenen licht contact maken met de wand
- Maak lichte verticale bewegingen voor een ruit vormig patroon en betere zuigersmering
- Neem het hoonapparaat pas uit de cilinder na volledige stilstand van de machine
- Reserve sets met stenen zijn los leverbaar



Gebruiksaanwijzing Midlock hoonstenen

- De werkdruk is instelbaar met de gekartelde moer op de as van het hoonapparaat
- De speciaal gevormde geleide-armen drukken de hoonstenen precies en gelijkmatig tegen de cilinderwand
- Gebruik voor honen in aluminium hoonstenen met een fijne korrel
- Gebruik hoonolie Midlock 9101 of 9105 om een goed resultaat te krijgen
- Hoon alleen met de stenen volledig in de cilinder
- Begin te honen met een laag toerental
- Tijdens het honen moeten de stenen licht contact maken met de wand
- Maak lichte verticale bewegingen voor een ruit vormig patroon en betere zuigersmering
- Neem het hoonapparaat pas uit de cilinder na volledige stilstand van de machine
- Reserve sets met stenen zijn los leverbaar